


## Scupper Krot

(арт.090)



Для профилактики и устранения засоров  
в трубах



### Порядок использования:

Для устранения засоров в трубах

1. Перекрыть воду;
2. Залить в сток 300 мл;
3. Через 2 ч смыть большим количеством воды.

Для профилактики и устранения запаха

1. Залить в сток 100мл;
2. Через 15мин смыть водой.



**Предупреждающие меры:** Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не смешивать с кислотными препаратами!*